

Checklist de colocação e remoção de EPI

KIT I INTERMÉDIO

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	
KIT INTERMÉDIO (II) PRÉ-HOSPITALAR	
ITENS	
Touca	Luvas de Nitrilo de cano normal
Óculos de proteção	Bata impermeável
Máscara FFP2	Cobre botas de cano alto
Luvas Nitrilo com cano longo	Fato de proteção integral tipo macaco com capuz
Fato de bloco descartável não estéril	
Procedimento de Colocação de EPI	
1-	Confirmar que não existem adornos ou objetos pessoais ou clínicos
2-	Lavar as mãos com água e sabão ou SABA
3-	vestir calças e tunica tipo "fato de bloco operatório"
4-	Colocar a touca
5-	Colocar a máscara FFP2
6-	Colocar óculos de proteção
7-	Vestir o fato de proteção integral, incluindo o capuz
8-	Vestir bata impermeável
9-	Colocar os cobre botas por cima do fato
10-	colocar o primeiro par de luvas de nitrilo (cano normal) por baixo do punho do fato
11-	colocar o segundo par de luvas de nitrilo (cano longo) por cima do punho da bata
Procedimento de Remoção do EPI	
1-	Desinfetar as luvas com álcool
2-	Retirar os cobre botas um a um
3-	Desinfetar as luvas com álcool
4-	Remover a bata (garantindo que fica do avesso, tocando apenas no exterior) em simultaneo com o segundo par de luvas
5-	Desinfetar as luvas com álcool
6-	Remover o fato (garantindo que fica do avesso, tocando apenas no exterior)
5-	Desinfetar as luvas com álcool
6-	Retirar os óculos de proteção
7-	Remover a mascara e touca num gesto único para a frente
8-	Desinfetar as luvas com álcool
9-	remover as luvas
10-	Lavar as mãos com água e sabão ou SABA

NOTA: Em alternativa ao fato integral, recomenda-se bata impermeável